



# Bougie en cire à LED avec flamme vacillante

NC-8990-675

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette bougie à LED. Avec son enveloppe en cire et son système de flamme vacillante, elle imite à la perfection une bougie traditionnelle. Vous profitez ainsi d'une lumière romantique sans fumée ni risque d'incendie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Bougie à LED (pile bouton CR2450 incluse)
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Alimentation : 1 pile bouton de type CR2450 (3V)

Diamètre : 45 mm

Hauteur : 75 mm

Éclairage : LED avec fonctionnement en continu et Minuteur

Poids : env. 64 g (avec pile bouton)

## Utilisation

Retirez l'interrupteur de contact (bande de plastique) du compartiment à pile. Placez l'interrupteur situé sous la bougie sur la position centrale (TIMER) : la bougie s'éteint alors automatiquement après environ 30 minutes. Lorsque l'interrupteur est placé sur la position ON, la bougie fonctionne en continu. Placez l'interrupteur sur OFF pour éteindre la bougie.

## Remplacer le pile bouton

Lorsque la luminosité des LED faiblit ou qu'elles ne s'allument plus, vous devez remplacer la pile bouton.

1. Ouvrez le compartiment à pile situé sous la bougie, en tournant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie.
2. Retirez la pile et remplacez-la par une pile du même type (pile bouton CR2450). Veillez à respecter la polarité : le pôle positif de la pile bouton doit être placé du côté du couvercle du compartiment à pile.
3. Refermez le compartiment et revissez-le.
4. Pour vous débarrasser de la pile usagée sans nuire à l'environnement, conformez-vous au paragraphe „Conseils importants sur les piles bouton et leur recyclage“.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

- N'exposez pas ce produit à l'humidité, aux températures extrêmes ni au feu.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### • **Conseils importants sur les piles bouton et leur recyclage**

- Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Respectez absolument la polarité de la pile bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

#### **Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-8990, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.08.2013